

KURZANLEITUNG REPLAY TV

Mobile Applikation und Web-TV

Wenn Sie unsere Replay-TV Lösung abonniert haben, stehen Ihnen kostenlos auch die mobile Applikation sowie der Web-TV Zugang zur Verfügung. So können Sie z.B. Aufnahmen von unterwegs über ihr mobiles Gerät planen und später zu Hause auf dem grossen Fernseher geniessen, Einstellungen wie die persönliche Senderliste über das mobile Gerät einfacher verwalten als über die Fernbedienung / den Fernseher oder mehrere Personen können zugleich und unabhängig voneinander verschiedene Sendungen anschauen.

Mobile Applikation für iOS/Android

Um die mobile Applikation auf Ihrem Smartphone oder Tablet (iOS und Android unterstützt, eine Version für Microsoft OS steht im Moment noch nicht zur Verfügung) zu nutzen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Downloaden Sie im AppStore / Google play die kostenlose Applikation «GIB-IPTV» und installieren diesen.
2. Öffnen die die Applikation und melden Sie sich einmalig an.



Geben Sie einen beliebigen Benutzernamen (ein Wort, ohne Abstand) ein.

Wählen Sie ein beliebiges Passwort.

Bestätigen Sie das zuvor eingegebene Passwort.

Wählen Sie «Verbinden mit neuem Konto».

Tragen Sie dann den Verbindungs-PIN von Ihrer TV-Box ein und bestätigen Sie die Angaben, indem Sie auf «Anmeldung» klicken.

Den Verbindungs-PIN entnehmen Sie wie folgt:

1. Starten Sie Ihre TV-Box.
2. Wechseln Sie mittels der Menü-Taste in die Einstellungen.
3. Gehen Sie mit der Pfeiltaste rechts (Taste >) bis zum Menü-Punkt «Einstellungen» und wählen OK. Nun erscheint als erster Punkt «Selbstbedienung». Gehen Sie mit der Pfeiltaste nach unten (Taste V) bis zum letzten Menü-Punkt «Pairing PIN» und wählen Sie OK.
4. Geben Sie nun den vierstelligen Jugendschutz/Parental-PIN ein. Diesen können Sie dem der Zustellung Ihrer TV-Box beiliegenden Dokument «Lieferschein & Zugangsdaten Ihrer neuen TV-Box» entnehmen.
5. Nun sehen Sie den Verbindungs-PIN eingeblendet («Ihre PIN lautet
6. [10stelliger Pairing-PIN]»), geben Sie diesen 10stelligen PIN in Ihrem mobilen Gerät als «Verbringungs-PIN» ein (in unserem Beispiel 123456789).
7. Geniessen Sie nun dieselben Vorzüge über Ihr/e Mobile-Geräte/e oder Tablet/s. Der Registrationsprozess muss lediglich einmal durchgeführt werden. Wenn Sie die Applikation auf weiteren Geräten nutzen möchten, bedarf es lediglich der Eingabe des zuvor erstellten Benutzernamens und Passworts. Hinweis: Wenn beim Starten der Applikation statt des Programms «kein EPG» erscheint, verfügen Sie über kein Netzwerk/Internet-Verbindung.

Web-TV für PC/Mac/Notebook

Um Web-TV über Ihr PC/Mac/Notebook zu nutzen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Geben Sie folgende URL in Ihrem Internetbrowser ein: webtv.gib-solutions.ch.
2. Sie gelangen auf dieselbe Anmelde-Maske wie bei der mobilen Applikation (oben abgebildetes Bild).
3. Die Vorgehensweise ist identisch mit derjenigen der mobilen Applikation (ab Punkt 2).

Wir wünschen viel Vergnügen und gute Unterhaltung: Für weiter Auskünfte stehen wir Ihnen gerne unter 041 818 33 30 oder info@ewsfiber.ch zur Verfügung.